## Demontage

1



## Pflegehinweise (gilt für alle Stoffe)

Hier findest du Videos zur Demontage der Raffrollo-Behänge.

**Schonwäsche**
- Maschinenwäsche im Schonprogramm mit kurzem oder wenig Schleudern, geschützt im Wäschesack

**Nicht Bleichen**
- am besten Color-Waschmittel verwenden, da Universal-Waschmittel meist Sauerstoff zum Bleichen enthalten

**Nicht Trommeltrocknen**
- Die Stoffe dürfen nicht im Wäschetrockner getrocknet werden

**Bügeln auf niedrigster Stufe**
- falls notwendig! Besonders schonendes Bügeln bei max. 110 Grad

**Chemische Reinigung**
- Reinigung mit Perchlorethylen oder Kohlenwasserstoffen möglich



## Kindersicherheit

**ACHTUNG:**
- Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren, Ketten oder Gurten zum Ziehen sowie Schnüren zur Betätigung von Fensterabdeckungen strangulieren. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Sie können sich ebenfalls um den Hals wickeln.
- Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen.
- Binden Sie Schnüre nicht zusammen. Stellen Sie sicher, dass sich Schnüre nicht verdrehen.

**Warnhinweis zum Schutz vor Strangulation**
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Anbringen und der Benutzung der Vorrichtung aufmerksam durch und montieren Sie diese entsprechend. Kinder können sich strangulieren, wenn die Vorrichtung nicht ordnungsgemäß montiert wird. Bitte diese Anleitung für spätere Bedarfsfälle aufbewahren. Die Verwendung zusätzlicher Sicherheitseinrichtungen hilft, das Strangulationsrisiko zu vermindern, kann jedoch nicht als vollständig geschützt vor missbräuchlicher Verwendung angesehen werden. Prüfen Sie die Vorrichtung, wenn sie nicht regelmäßig verwendet wird und ersetzen Sie die Vorrichtung, wenn sie schadhaft ist.




Nun wünschen wir dir viel Spaß mit deinem Produkt und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Deine ifasol GmbH

www.ifasol.com



# Montageanleitung

Werde ifasol Follower auf



**FR20M / FR20S**

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten

# Montage

| FR20M/S Träger | |
|---|---|
| Breite in mm | Anzahl |
| 500 - 1600 | 2 |
| 1601 - 2600 | 3 |
| 2601 - 3000 | 4 |




## 1a








# Montage

## 1b







## 1c





# Montage

## 2



## 3